

LUFTRENSER



Modell


AAPU500-JLE

**Bruks- og
vedlikeholdsveiledning**


- Produktgarantien er trykket på baksiden av denne veiledningen.
- Dette produktet er kun egnet for AC 220 V - 240 V.

MODELLDELDIAGRAM

FORAN



BAK



PAKKEINNHOLD



Enhet




360° All-in-One
True HEPA-filter



Bruker
Håndbok

SKAL BRUKES



La det være 30 - 45 cm plass mellom TV-er, radioer og annen elektronikk

Elektromagnetisk interferens fra viss elektronikk kan forårsake funksjonsfeil på produktet.

Skal plasseres innendørs borte fra direkte sollys

Direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller svikt på produktet.


Skal kun plasseres på harde, overflater

Skjøre eller skrå overflater kan resultere i unormal støy og vibrasjoner.

La det være 30 - 45 cm fra vegger

For maksimal luftflyt.

KONTROLLPANEL



01. Sjekk filter

LED-lys indikerer når det er på tide å skifte filteret.

02. Filtertilbakestillingsknapp

Etter å ha skiftet ut 360° All-in-One True HEPA-filter, bruk et lite objekt som en binders, for å trykke og holde tilbakestillingsknappen i minst 5 sekunder til lyset Sjekk filter slås av.

03. Automodusknapp

Det automatiske LED-lyset vil indikere når automodus er aktivert.

- I automodus justeres viftehastigheten automatisk etter luftkvaliteten innendørs.

Etter hvert som luftkvaliteten innendørs forbedrer seg, vil viftehastigheten automatisk gå ned.

04. Luftkvalitetsindikator

Fargekodet LED indikerer ett av tre luftkvalitetsnivåer.

- De tre nivåene på luftkvalitet er: BLÅ (bra), GUL (brukbar), RØD (dårlig).

05. Hvilemodusknapp

LED-lyset for hvile vil indikere når hvilemodus aktiveres.

- Når hvilemodus er aktivert, deaktiveres LED-indikatorlyset for luftkvalitet.
- Når hvilemodus er aktivert, settes viftehastigheten automatisk til stille.

06. PlasmaWave® teknologiknapp

Aktiverer eller deaktiverer PlasmaWave®-teknologi.

- Når enheten kjører, kan du høre en kvitre- eller summelyd. Lyden lages av større partikler som passerer gjennom PlasmaWave®-teknologi, som er normalt og ikke et tegn på produktsvikt.
- Trykk på PlasmaWave® teknologiknappen når enheten er på for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

07. Viftehastighetsindikator/knapp

Indikerer nåværende viftehastighet.

- Bruk pilknappene for viftehastighet til å angi ønsket viftehastighet. Viftehastighet kretser over i denne sekvensen: Auto, lav, medium, høy, auto.




08. Strømknapp

Slår enheten på eller av. I løpet av de første 30 sekundene med strøm, vil luftkvalitetsindikatoren kretse gjennom fargene blå, gul og rød.

- Smartsensoren bruker ca. 30 sekunder på å måle luftkvaliteten i omgivelsene før normal drift begynner.

4-TRINNS LUFTRENSING



01. Finmasket forfilter

Utført for å fange større luftbårne partikler funnet innendørs.

02. True HEPA-filte

Fanger 99,97 % av luftbårne allergener inkludert: pollen, muggsporer, støv, dyreflass, mikrober og røyk. (* partikler så små som 0,3 mikroner).

03. Karbonfilter


Reduserer VOC-er og husholdningsluft fra matlaging, kjæledyr og røyk.

04. PlasmaWave®-teknologi

PlasmaWave®-teknologi skaper hydroksyler som kan bidra til å redusere tilstedeværelsen av luftbårne bakterier, virus*. (* Basert på laboratorietest utført på Influenza A Virus H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium).


VEDLIKEHOLD

Utskifting av filtre


Filter	Indikatorlys	Vedlikeholdstid	Utskiftingstid
360° All-in-One True HEPA-filte	 Sjekk filter	Rengjør hver 14. dag	Varer ca. 12 måneder

- Når LED-indikatoren Sjekk filter er på, er det på tide å skifte ut filteret.
- Intervaller mellom filterutskifting kan variere avhengig av omgivelser.


INNLEDENDE DRIFT




1. Snu produktet opp ned.




2. Grip håndtaket på bunnen av produktet, dreii mot klokken og trekk ut filterdekselet.




3. Fjern den beskyttende vinylen fra filteret installert i produktet.



4. Installer filteret, med den øverste siden ned, i bunnen av enheten, til den er helt satt inn. Toppen av filteret viser åpningen og bunnen av filteret er solid.



5. Etter å ha installert filteret, dreii håndtaket med klokken for å lukke filterdekselet.



6. Returner produktet til en oppreist posisjon og gjenoppta normal drift.

SKIFTE UT FILTRE

Use **WINIX** Genuine
Replacement Filter
www.winixeuropa.eu

ITEM: 1712-0110-04

FILTER



Etter å ha skiftet
ut et filter, trykk på
TILBAKESTILL-knappen
i minst fem sekunder

VEDLIKEHOLD OG PLEIE


Rengjøre filterene:



Rengjør med støvsuger eller en myk børste.

- Rengjør kun forfilteret.
- Dette filtere KAN IKKE vaskes.
- Intervaller mellom filterrengjøring kan variere avhengig av luftkvaliteten.

Rengjøring av smartsensoren (støvsensor):




Bruk støvsuger ved rengjøring av smartsensoren (støvsensor).

• Rengjøringsintervall: HVER 2. MÅNED.

MERKNAD

- Ikke bruk benzen, alkohol eller andre volatile væsker, som kan forårsake skade eller misfarging.

Rengjøre utsiden og innsiden:



Tørk av en myk og fuktig klut med romtemperert vann. Tørk deretter av med en ren og tørr klut.

Etter å ha snudd produktet opp ned, fjern filterdekelet og rengjør innsiden med en støvsuger.

- For optimal ytelse, rengjør hver 14. dag.

MERKNAD

- Ved rengjøring av enheten, koble alltid fra strømledningen først og vent deretter til enheten er kjølt ned.
- Aldri demonter, reparer eller endre denne enheten selv.
- Ikke bruk brennbare sprayer eller flytende rengjøringsmidler.
- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde enheten.
- Sørg for at enheten er koblet fra før rengjøring eller vedlikehold.

SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

Før du betjener dette utstyret, les og følg disse sikkerhetsforholdsreglene nøye.

Sørg for at filtre settes inn før enheten kjøres

Kjøring av enheten uten filtre kan forkeorte levetiden til enheten og forårsake elektrisk støt eller personskade.

Sørg for at fremmedlegemer IKKE settes inn i ventilene på enheten

Objekter kan inkludere bolter, stenger og mynter.

Ikke berør noen del av insiden av enheten med våte hender

Den høye spenningen kan forårsake elektrisk støt.

Sørg for at enhetsinntaket og utløpsventilene ikke blokkeres
 Blokkering kan føre til økte innvendige temperaturer som forårsaker produktsvikt og deformering.

Enheten skal ikke brukes som en tråstol ei heller skal tunge objekter plasseres på den

Personskade kan oppstå eller produktsvikt og deformering.



















Når du snur produktet opp ned, installer filteret med omhu i retningen slik at bunnsiden (blokkert) av filteret er synlig fra toppen

Hvis filterretningen ikke installeres ordentlig, kan det forårsake produktskade og brukerskade.

ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig skade eller dødsfall og for å redusere risikoen for å skade enheten.

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en spesialledning eller montering tilgjengelig fra produsenten eller dens serviceagent.
- Dette apparatet kan brukes av barn ned til åtte (8) år og av personer med redusert mobilitet, sansefunksjon eller kognitiv funksjon uten tidligere kunnskap eller erfaring i bruk av produktet forutsatt at de er blitt opplært i trygg og sikker bruk av apparatet og at de forstår de potensielle farene.
- Barn bør føres tilsyn med for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Denne enheten er ikke tiltenkt å brukes til å bevare dokumenter eller i kunstkonservering.

-  Ikke trekk på strømledningen ved frakobling av enheten.
-  Ikke knyt strømledningen når enheten er i drift.
-  Hvis enheten senkes ned i vann, koble den fra og kontakt kundeservice.
-  Ikke koble fra eller flytt enheten mens den er i drift.
-  Ikke koble flere apparater til samme uttak eller strømforsyning.
-  Ikke berør pluggen med våte hender.
-  Koble fra enheten når den ikke er i drift over lengre tid.
-  Skal ikke plasseres rundt varmeelementer.
-  Skal ikke brukes rundt tåke eller damper fra industriolje eller rundt store mengder metallisk støv.
-  Ledningen kan bli skadet ved kraftfullt å bøye, trekke, vri, vikle, knipe eller plassere tunge objekter på den.
-  Ikke installer den i noen form for motor- eller transportkjøretøy. (lastebil, båt, skip, osv.)
-  Skal ikke plasseres i et område med en overdreven mengde giftige gasser.
-  Skal ikke plasseres nær noen brennbare materialer. (aerosoler, drivstoff, gasser osv.)
-  Enheten skal ikke være vendt mot vind eller trekk.
-  Skal ikke plasseres utenfor noe strømuttak.
-  Skal ikke plasseres i overdrevent fuktige områder der enheten kan bli våt.
-  For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt ikke bruk denne viften med noen hastighetskontrollenhet.
-  Ikke plasser enheten nærmere enn 30 cm fra veggen under drift. Det kan forårsake kondensering på veggen og det omliggende området.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Takk for at du kjøper en Winix-luftrensere. Dette produktet er kun for husholdnings- og kontorbruk.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BRUKE LUFTRENEREN DIN

ADVARSEL: Følg instruksjonene i denne håndboken for å redusere risikoen for elektrisk støt, kortslutning og/eller brann.

- Ikke reparer eller modifier enheten. Alle reparasjoner bør fullføres av en kvalifisert tekniker.
- Skal ikke brukes hvis strømledningen eller pluggen er skadet eller tilkoblingen til vegguttaket er løs.
- Bruk kun AC 220–240 V.
- Ikke skade, knus, bøy, trekk, vri, vikle, belegg, knip eller plasser tunge objekter med kraft på strømledningen.
- Fjern støv fra strømpluggen med jevne mellomrom. Dette vil redusere risikoen for støt på grunn av fuktighetsoppbygging.
- Ta ut strømpluggen før du rengjør enheten. Ved fjerning av strømpluggen må du gripe ved å holde pluggen selv, aldri holde etter ledningen.
- Hvis strømpluggen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en kvalifisert tekniker.
- Fjern strømpluggen fra uttaket når den ikke er i bruk.
- Strømpluggen skal ikke håndteres med våte hender.
- Ikke betjen enhet når røykgenererende insektsmidler brukes innendørs.
- Enheten skal ikke rengjøres med benzen eller malingstynner. Ikke spray insektsmidler på enheten.
- Ikke bruk enheten hvor det er fuktig eller der enheten kan bli våt, som badet.
- Ikke sett inn fingre eller fremmedlegemer i luftinntak eller utløp.
- Ikke bruk enheten nær brennbare gasser. Ikke bruk nær sigaretter, røkelse eller andre flammeskapende ting.
- Enheten vil ikke fjerne karbonmonoksid som slippes ut fra varmeapparater eller andre kilder.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BRUKE LUFTRENEREN DIN

- Ikke blokker inntaket eller utløpsventiler.
- Skal ikke brukes nær varme objekter, som en komfyr.
- Skal ikke brukes der enheten kan komme i kontakt med damp.
- Enheten skal ikke brukes på siden.
- Holdes unna produkter som genererer oljerester, som en frityrkoker.
- Ikke bruk rengjøringsmiddel til å rengjøre enheten.
- Skal ikke brukes et filter.
- True HEPA-filteret skal ikke vaskes og gjenbrukes.
- Hold håndtaket på baksiden av enheten for å transportere.
- Ikke hold etter frontpanelet.
- Ikke kleb noen små objekter i luftutløpsventilene eller viften.

VANLIGE SPØRSMÅL

Enheten slås ikke på i det hele tatt

- Er pluggen trygt festet til uttaket?
 - Sørg for at uttak har strøm som går i det, og sørg for at pluggen er sikret.
- Er det et strøbrudd?
 - Se om andre lys og elektrisk utstyr fungerer og prøv igjen.

Enheten virker ikke i automodus

- Har automodus blitt valgt?
 - Trykk på viftehastighetsknappen til automodus er valgt.
- Er sensoren blokkert eller tilstoppet?
 - Bruk støvsuger ved rengjøring av smartsensoren (støvsensor).

Den vibrerer og lager mye støy

- Kjører den på en skrå eller ujevn overflate?
 - Flytt enheten til et hardt, flatt og jevnt område.

PRODUKTGARANTI

Vilkårene for garantien er som følger.

1. Dette produktet produseres under streng kvalitetskontroll og inspeksjoner.
2. **Garantien vil ikke gjelde hvis produktsvikt er et resultat av uaktsomhet eller misbruk fra forbrukeren, frakt- og servicegebyrer kan påløpe selv i garantiperioden.**
3. Et kjøpsbevis må presenteres når produktgarantien kreves.
4. Oppbevar kjøpsbeviset på et trygt sted, eller registrer produktet ditt på winixeuropa-eu for å laste opp kjøpsbeviset ditt.
5. Denne garantien gjelder kun i Europa.

Strømpluggen og uttaket føles varmt

- Er pluggen godt koblet til?
 - Sørg for at pluggen er godt koblet til i uttaket.

Det er en rar lukt

- Brukes den på et sted med mye røyk, støv eller odører?
 - Rengjør luftinntakene på hver side og rengjør forfilteret.
 - Skift ut 360° All-in-One True HEPA-filte.

Viftestyrken er svak. Enheten renser ikke luften

- Er indikatorlyset Sjøkk filter på?
 - Skift filtrene etter behov.

Produktnavn	Luftrensers	
Modellnavn	AAPU500-JLE	
Kjøpsdato		
Garantiperiode	To (2) år	
Kjøpssted		
Kjøpssted tlf.		
Kunde	Adresse	
	Navn	
	Tlf.	

ENHETSSPESIFIKASJONER

Modellnavn	AAPU500-JLE
Strømspenning	AC 220–240 V, 50 Hz
Merkeeffekt	55 W
Verifisert romstørrelse	50 m ²
Dimensjoner	24,1 cm (B) x 24,1 cm (D) x 37,1 cm (H)
Vekt	3,1 kg
Reservefilter	FILTER O / SKU: 1712-0110-04

De utvendige, design- og produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre produktytelse.



WINIX

Kontakt Winix for produktrelaterede henvendelser og kundeservice

- Nettsted: www.winixeuropa.eu

For å fremskynde service spesifiser modellnavnet og -nummeret, problemtypen, egen kontaktinformasjon og adresse.

2610-0296-04 Rev.00